Домкраты зацепные



По вопросам родаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 **А**стана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 **И**жевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 **К**алуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 **К**иров (8332)68-02-04 **К**раснодар (861)203-40-90 **К**расноярск (391)204-63-61 **К**урск (4712)77-13-04 **Л**ипецк (4742)52-20-81 **М**агнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 **Н**абережные Челны (8552)20-53-41**С**аратов (845)249-38-78


Нижний Новгород (831)429-08-12**С**моленск (4812)29-41-54 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Череповец (8202)49-02-64

Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 **Т**верь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 **Т**ула (4े872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 **У**льяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 **Ч**елябинск (351)202-03-61 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта:snr@nt-rt.ru

зацепной





Номер по каталогу	3.302	3.304	3.306
Грузоподъёмность площадки, т	2,5	4	6
Грузоподъёмность за зацеп, т	1,2	2	3
Высота подхвата за зацеп D, мм	19	19	19
Высота подъёма за зацеп макс., мм	119	129	119
Габариты зацепа ВхЕ, мм	65 x 50	65 x 50	65 x 50
Высота подхвата площадки F, мм	176	136	134
Подъём площадки макс., мм	276	246	234
Габариты площадки АхС, мм	140x190	150x200	160x217
Вес нетто, кг	7,4	9	10
Вес брутто, кг	8	9,6	11
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	250x180x220	260x180x220	260x180x220



Номер по каталогу	3.310	3.316	3.320	3.330	3.350
Грузоподъёмность площадки, т	10	16	20	30	50
Грузоподъёмность за зацеп, т	5	8	10	15	25
Высота подхвата за зацеп D, мм	22	25	25	32	38
Высота подъёма за зацеп макс., мм	152	159	165	132	148
Габариты зацепа ВхЕ, мм	75 x 55	90x55	100x60	110x60	150x60
Высота подхвата площадки F, мм	164	168	182	147	165
Подъём площадки макс., мм	294	302	322	247	275
Габариты площадки АхС, мм	190x242	211x256	228x274	259x305	299x347
Вес нетто, кг	11,9	23	31	47,3	77,5
Вес брутто, кг	13	24	32	48,5	80
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	270x200x180	280x220x190	300x240x200	330x270x170	370x310x185

По вопросам родаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 **А**стана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 **И**ваново (4932)77-34-06 **И**жевск (3412)26-03-58 **К**азань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81 **К**алуга (4842)92-23-67 **К**емерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Кирон (8312)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 **Л**ипецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 **М**урманск (8152)59-64-93

Нижний Новгород (831)429-08-12 **С**моленск (4812)29-41-54 Новокузнецк (3843)20-46-81 **С**очи (862)225-72-31 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Орен (4802)44-33-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенаа (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Череповец (8202)49-02-64 **Н**абережные Челны (8552)20-53-41**С**аратов (845)249-38-78

Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 **Т**ула (4872)74-02-29 **Т**юмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 **Ч**елябинск (351)202-03-61 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта:snr@nt-rt.ru