

Прессы пневмогидравлические



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru



7.20
Пресс пневмогидравлический 20 т

7.302
Решётка (защитный экран)
на пресс арт. 7.20

7.77
Пневмоклапан ножной
для прессов

Позволяет находиться на безопасном расстоянии при проведении работ.

Развиваемое усилие, т	20
Привод	пневмогидравлический / ручной
Давление воздуха номинальное, атм	8–9
Наличие манометра	+
Расстояние между стойками С, мм	510
Диаметр штока ØD, мм	50
Рабочий диапазон F, мм	38–918
Ход штока L, мм	185
Горизонтальный ход цилиндра M, мм	176
Вес нетто, кг	109
Вес брутто, кг	136
Габариты АхВхН, мм	730х540х1619
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1740х705х270



7.30
Пресс пневмогидравлический 30 т

7.303
Решётка (защитный экран)
на пресс арт. 7.30

Развиваемое усилие, т	30
Привод	пневмогидравлический / ручной
Давление воздуха номинальное, атм	8–9
Наличие манометра	+
Расстояние между стойками С, мм	535
Диаметр штока ØD, мм	70
Рабочий диапазон F, мм	151–1031
Ход штока L, мм	150
Горизонтальный ход цилиндра M, мм	200
Вес нетто, кг	171
Вес брутто, кг	207
Габариты АхВхН, мм	795х700х1800
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	780х270х1920



7.50
Пресс пневмогидравлический 50 т

7.305
Решётка (защитный экран)
на прессы арт. 7.50, 7.55

Развиваемое усилие, т	50
Привод	пневмогидравлический / ручной
Давление воздуха номинальное, атм	8–9
Наличие манометра	+
Расстояние между стойками С, мм	730
Диаметр штока ØD, мм	73
Рабочий диапазон F, мм	69–1048
Рабочий ход штока L, мм	200
Горизонтальный ход гидроцилиндра M, мм	245
Вес нетто, кг	303
Вес брутто, кг	345
Габариты АхВхН, мм	1030х800х1850
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	975х315х2110



7.75
Пресс пневмогидравлический 75 т

7.307
Решётка (защитный экран)
на прессы арт. 7.75, 7.76

Развиваемое усилие, т	75
Привод	пневмогидравлический / ручной
Давление воздуха номинальное, атм	8–9
Наличие манометра	+
Расстояние между стойками С, мм	800
Диаметр штока ØD, мм	90
Рабочий диапазон F, мм	170–884
Рабочий ход штока L, мм	250
Горизонтальный ход гидроцилиндра M, мм	260
Вес нетто, кг	451
Вес брутто, кг	498
Габариты АхВхН, мм	1140х800х1896
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1098х320х2110



7.100
Пресс пневмогидравлический 100 т

7.310
Решётка (защитный экран)
на прессы арт. 7.100, 7.111

Развиваемое усилие, т	100
Привод	пневмогидравлический / ручной
Давление воздуха номинальное, атм	8–9
Наличие манометра	+
Расстояние между стойками С, мм	787
Диаметр штока ØD, мм	100
Рабочий диапазон F, мм	93–993
Рабочий ход штока L, мм	300
Горизонтальный ход гидроцилиндра M, мм	250
Вес нетто, кг	662
Вес брутто, кг	766
Габариты АхВхН, мм	1200х990х1837
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1150х420х2040

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru