

Тиски слесарные



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru



Тиски предназначены для быстрой и надёжной фиксации обрабатываемого предмета. Устанавливаются на верстак, стол, а также другую производственную мебель.

Номер по каталогу	1.903	1.904	1.905	1.906	1.908
Ширина губок, мм	75	100	125	150	200
Рабочий ход, мм	75	100	125	150	200
Глубина рабочего пространства, мм	46	60	72	84	102
Вес нетто, кг	5	9,2	17	24	40
Вес брутто, кг	5,5	9,7	18	26	42,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	210x186x150	355x175x170	450x220x200	520x240x220	600x270x250



Номер по каталогу	1.913	1.914	1.915	1.916	1.918
Ширина губок, мм	75	100	125	150	200
Рабочий ход, мм	63,5	75	100	125	175
Глубина рабочего пространства, мм	45	50	60	68	88
Размеры наковальни, мм	50x60	63x66	80x80	90x90	120x120
Вес нетто, кг	3,6	5,5	9,2	13,5	26
Вес брутто, кг	3,9	6	10	14,5	28
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	185x160x150	260x170x150	350x190x210	420x220x200	510x240x220



Номер по каталогу	1.925	1.926	1.928
Ширина губок, мм	125	150	200
Рабочий ход, мм	125	150	200
Глубина рабочего пространства, мм	75	86	105
Размеры наковальни, мм	61x63	61x72	68x82
Вес нетто, кг	12,5	19	29,5
Вес брутто, кг	13,5	20	32
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	380x230x180	460x250x200	560x290x230



Номер по каталогу	1.935	1.936	1.938
Ширина губок, мм	127	152	203
Рабочий ход, мм	133	152	216
Глубина рабочего пространства, мм	95	105	114,5
Размеры наковальни, мм	82,6x82,6	85,7x101,6	101x114,3
Вес нетто, кг	23	29	39
Вес брутто, кг	24	31	41
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	404x255x245	455x280x275	530x290x280

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru